

Fluke 805ES



Principales fonctions

- Le profil fin à 90 degrés du corps du capteur lui permet d'atteindre tous les recoins
- Le câble est renforcé et spiralé, ce qui lui évite de pendre tout en lui permettant une extension de plus de 7 pi lorsque nécessaire
- Le support magnétique puissant en forme de « U » se fixe solidement sur les surfaces de mesure planes ou incurvées
- Connecteur de câble renforcé et étanche avec soulagement de traction, pour une réduction de l'usure
- Aimant de capteur amovible, pour une fixation directe à un plot de montage de capteur ou à un orifice fileté sur un élément d'équipement
- Se raccorde directement au connecteur SMB situé dans la base du testeur de vibrations 805

Présentation du produit: Fluke 805ES

Capteur de vibration externe pour le testeur de vibrations 805

Le Fluke 805ES est un capteur de vibration externe idéal dans les cas où l'utilisation de la pointe du capteur de vibration intégrée au testeur de vibrations 805 est difficile ou impossible. Le 805ES permet d'effectuer des mesures dans les environnements encombrés ou difficiles d'accès, derrière les protections des machines ou des boîtiers, ou encore dans les endroits hors de portée rendant difficile l'application d'une pression suffisante sur le testeur de vibrations 805.

Spécifications: Fluke 805ES

Performant

Gamme de mesure

68,7 m/s² crête (7 g crête)

Gamme de fréquences	0 à 100 Hz (0 à 6 000 cpm)
Relais	3 A forme C 480 V c.a.
Relais (contacts) (DPDT)	Normalement ouvert / fermé
Caractéristiques ambiantes	
Gamme de températures (fonctionnement)	-25 à 60 °C (-13 à 140 °F)
Niveau de protection	IP66
Dimensions physiques	
Taille (largeur x hauteur x profondeur)	110,5 x 83,8 x 110,5 mm (4,35 x 3,30 x 4,35 pouces)
Poids	1,134 kg (2,5 lb)
Élément capteur	Aimant
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium
Connecteur électrique	Boes à vis
Taille de câble pour les boes à vis	0,2 - 2,5 mm ² (24-14 AWG)
Eée de câble	NPT 3/4-14
Taille de l'orifice de montage	6,4 mm (0,25 po)
Géométrie du capteur	Élément d'inertie

Modèles



FLUKE-805/ES

External Vibration Sensor for 805 Vibration Meter

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Belgium N.V.
Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: +32 2402 2100
E-mail: cs.be@fluke.com
www.fluke.com/fr-be

©2025 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
04/2025

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**