

# Adaptateur coaxial connecteur BNC mâle à connecteur BNC femelle TRM50



## Principales fonctions

- 50 ohm coaxial feedthrough
- Provides proper cable termination
- Prevents coaxial cable reflections

## Présentation du produit: Adaptateur coaxial connecteur BNC mâle à connecteur BNC femelle TRM50

Connecteur coaxial BNC mâle vers terminaison de câble BNC femelle TRM50

## Spécifications: Adaptateur coaxial connecteur BNC mâle à connecteur BNC femelle TRM50

Caractéristiques	
Impédance	50 ohm
Tension max. par rapport à la masse	CAT III 1000 V
Puissance max.	1 W

## Modèles



### **Fluke TRM50 Coaxial Cable Terminator**

Fluke TRM50 Coaxial Cable Terminator

---

Includes:

- Two TRM50 Coaxial Cable Terminators
-

*Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.*

**Fluke France SAS**  
20 Allée des érables  
93420 Villepinte  
France  
Téléphone: +33 17 080 0000  
E-mail: [cs.fr@fluke.com](mailto:cs.fr@fluke.com)  
[www.fluke.com/fr-fr](http://www.fluke.com/fr-fr)

©2025 Fluke Corporation. Tous droits réservés.  
Informations modifiables sans préavis.  
04/2025

**La modification de ce document est interdite sans l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**