

FlukeView Forms Yazılımı ve kablosu



Temel özellikler

FlukeView® Forms dökümantasyon yazılımı ile, el tipi test cihazının veri toplama özelliği kullanılarak zorlu problemler çözülebilir. Trendleri bulmak ve ölçüm verilerini dökümante etmek için, metre okumalarını FlukeView® Forms yazılımına yükleyebilirsiniz.

6 farklı metredeki t verileri aynı döküman üzerinde görüp karşılaştırarak, bir metrenin tek başına sağlayamayacağı analiz özelliklerini kullanabilirsiniz.

FlukeView® Forms, verilerinizi tablolar, grafikler veya yardımcı olabilecek şemalar şeklinde göstermenizi sağlayacak bir dizi standart analiz ve raporlama formlarıyla birlikte gelmektedir. Belli bir olaya dikkat çekmek için formlar üzerinde notlar yazabilirsiniz.t

Veya FlukeView® Forms Designert yazılımını kullanarak kendi raporlarınızı oluşturabilir veya şirket logonuzu ekleyebilirsiniz.

FlukeView® Forms, bir infrared seri arayüz sayesinde, desteklenen cihazlarla hızlı ve kolay bir şekilde haberleşir. Yazılım otomatik olarak metrenizi tanır ve herhangi bir konfigürasyona gerek kalmadan verileri transfer eder.

Verilerinizi iş arkadaşlarınızla veya müşterilerinizle paylaşın – formları yazdırın, diğer yazılım programlarına aktarın, iş arkadaşlarınızın veya müşterilerinizin ücretsiz FlukeView® Demo/Okuyucu yazılımını indirmesini sağlayarak, yakaladığınız verileri izlemelerini ve işlemelerini sağlayın.

FVF Seçeneği Araç	Kablo**	Uygulama Seviyesi
FVF-UG	Sadece Fluke 280 Serisi, 568, 975, 983 için yazılım güncellemesi	Kablo içermez FVF Full (Tasarımcı ile birlikte verilir)
FVF-SC1	Fluke 53-II, 54-II, 87-IV*, 89-IV*	Seri / IRDA
FVF-SC2	Fluke 280 Serisi, 53-II B, 54-II B, 789, 1550B, 1653, 180 Serileri*	USB / IR
FVF-SC4	Fluke 8808A, 8845A, 8846A, 45*	USB / Seri
FVF-BASIC	Fluke 280 Serisi, 789, 1550B, 1653, 180 Serileri*	USB / IR FVF BASIC
FVF-SC5	8808A, 8845A, 8846A, 45*	USB / Seri

* Eski model

** USB kabloları, Microsoft Windows NT 4.0 için desteklenmez

FlukeView® Forms yazılımını Multimetrelerle, Termometrelerle†, MegOhMetrelerle ve ProsesMetrelerle kullanmak

Aşağıdaki tabloda gösterilen metrelerde, yüzlerce okuma yapabilir ve metrenin dahili belleğinde saklayabilirsiniz ve sonra bu bilgiyi FlukeView® Forms yazılımına aktarabilirsiniz. Fluke-187, Fluke-789 ve Fluke-45 gibi dahili belleği olmayan metrelerde, FlukeView® Forms yazılımı ile PC'nize bağlı iken interaktif okumalar yapabilirsiniz.

FlukeView® Forms yazılımı, verilerinizin analizini daha kolaylaştırmak için olayları kaydeder. Giriş sinyali önemli ölçüde değiştiğinde, bu eşsiz veri kayıt yöntemi daha detaylı okumalar sağlar. Bir olayı tetikleyecek sinyal değişim miktarı size özel test durumuna uyacak şekilde ayarlanabilir. Her bir olay için, okumaların minimum, maksimum ve ortalama değerleri kaydedilir. Kayıt oturumları, veriler belirli zaman aralıkları boyunca kaydedilecek şekilde de ayarlanabilir (mesela, her 5 dakikada veya 30 saniyede bir).

FlukeView® Forms yazılımını Fluke 1653 Tesisat test cihazıyla kullanmak†

500 adede kadar test sonucu Fluke 1653 tesisat test cihazında saklanabilir. Her bir ölçüm için saklanan veriler, test fonksiyonu, kullanıcı tarafından seçilebilen test koşulları ve eşsiz referanslardan oluşur. Profesyonel raporlar hazırlamak üzere, sonuçlar yüklenebilir. Bu raporlar, size özgü gereksinimlere veya lokal yönetmeliklere uyacak şekilde özelleştirilebilir. Standart formatların yanı sıra, Almanya (ZVEH), Avusturya (ÖVE) ve İsviçre (electrosuisse, gem. NIV) için özel lokal formlar da mevcuttur

†FlukeView Forms Basic sürümünde desteklenmemektedir

Ürün İncelemesi: FlukeView Forms Yazılımı ve kablosu

FlukeView® Forms Belgeleme yazılımı ile dünyanın en dayanıklı ve hassas el test cihazlarından daha fazla faydalanın.

Artan raporlama ve belgeleme taleplerini karşılamak için Fluke, FlukeView Forms belgeleme yazılımını sunar. FlukeView Forms, ayrı ayrı ya da seri ölçümleri belgeleyebilmenizi, saklayabilmenizi ve analiz edebilmenizi, ardından profesyonel görünümlü belgelere dönüştürebilmenizi mümkün kılarak Fluke cihazınızın gücünü artırır.

Cihazınızdan veri yüklemek için gerekli olan kabloya ve ihtiyacınız olan veri raporlama olanaklarına bağlı olarak ürünün çeşitli sürümleri bulunmaktadır. FlukeView Forms iki özellik seviyesi sunmaktadır: FlukeView Forms Basic ve FlukeView Forms plus Designer. FlukeView Forms Basic, yalnızca veri yüklemek ve kaydedilebilecek ve yazdırılabilecek raporlar oluşturmak için kullanılabilir. FlukeView Forms plus Designer, kullanıcının mevcut bir formu düzenleyebilmesini ve raporu özel ihtiyaçlara göre değiştirerek yeniden oluşturabilmesini mümkün kılar. Yaygın bir düzenleme, şirket logosu ve başlık eklemek olabilir. Daha fazla bilgi almak için bu sayfadaki [Özellikler] sekmesine bakın.

Özellik Karşılaştırması

Özellikler	FlukeView® Forms Basic	FlukeView® Forms plus Designer
Ölçüm cihazından bilgisayara veri aktarma	X	X
Standart form sayısı	2	9
Standart formlar düzenlenebilir	Yok	Var
Form düzenlemek için FlukeView® Forms Designer dahildir	Yok	Var
Verileri aynı anda görüntülenebilecek ölçüm cihazı sayısı	1	8
Aynı anda çalışabilecek FlukeView Forms uygulaması sayısı	1	4
Raporda şirket adını değiştirebilme	Yok	Var
Birden fazla sayfalı formları destekler	Yok	Var

FlukeView Forms aşağıdaki test cihazlarını destekler:

- Fluke 1550B MegOhmMetre
- Fluke 1653 / 1653B / 1654B / 1662 / 1663 / 1664FC Elektrik Tesisatı Test Cihazı
- Fluke 180 serisi
- Fluke 287Ve 289
- Fluke 45
- Fluke 53-II B ve 54-II B
- Fluke 568 IR Termometre
- Fluke 789 ProsesMetre
- Fluke 8808A
- Fluke 8845A/8846A
- Fluke 89-IV ve 87-IV
- Fluke 975 AirMeter Test Aracı
- Fluke 983 Parçacık Sayacı

FlukeView Forms uygulamasının birden fazla cihaz destekleyebilme özelliği kullanıcının, bu cihazları tam olarak kullanmak için yalnızca bir yazılım öğrenmesini gerekli kılar.

Gereksinimlerinize göre aşağıda uygun model numarasını seçin:

Model Numarası	Açıklama	Kablo	Uygulama Seviyesi
FVF-UG	Yalnızca FVF Basic - FlukeView Forms plus Designer yazılım yükseltmesi**	Kablo içermez	FlukeView Forms plus Designer
FVF-SC1	Fluke 53-II, 54-II, 87-IV*, 89-IV*	Seri / IRDA	
FVF-SC2	Fluke 280 Serisi, 53-II B ve 54-II B, 789, 1550B, 1653, 180 Serileri*	USB / IR	
FVF-SC4	Fluke 8808A, 8845A, 8846A, 45*	USB / Seri	
FVF-BASIC	Fluke 280 Serisi, 789, 1550B, 1653, 180 Serileri*	USB / IR	FlukeView Forms BASIC
FVF-SC5	Yalnızca yazılım**	Kablo içermez	

* Eski model

** USB kabloları, Microsoft Windows NT 4.0 için desteklenmez

FlukeView® Forms Basic (FVF-BASIC)

Fluke 280 serisi, 180 serisi, 789 ve 1550B cihazlara sahip olan ve FlukeView forms uygulamasının tam gücüne ihtiyaç

duymayanlar FlukeView® Basic sürüm kullanabilirler. Veri noktalarını ölçüm cihazından bilgisayarınıza aktarın ve iki adet standart, özelleştirilemeyen formla değerleri tablo ya da grafik olarak görüntüleyin. Daha fazla form veya FlukeView® Forms Designer kullanarak form düzenleme için, FBF-UG ile FlukeView® Forms sürüm 3.3'e yükselin.

FlukeView® Forms Güncelleme (FVF-UG)

Fluke Test Araçlarınızın gücünü artırmak için FlukeView Forms Basic uygulamasından FlukeView® Forms Yazılım Yükseltmesine geçebilirsiniz.

FlukeView® Forms Yazılım Yükseltmesi ile yapabilecekleriniz:

6 adete kadar ölçüm cihazından alınan verileri tek belgede inceleyin ve karşılaştırın; böylece bir ölçüm cihazının sağlayamayacağı analiz olanaklarına ulaşın.

Verilerinizi tablo, grafik veya faydalı şemalarda görüntülemek, hatta belirli noktalara dikkat çekmek amacıyla not girmek için Yükseltmiş analiz ve raporlama formlarını kullanın.

Veya FlukeView® Forms plus Designer kullanarak raporlarınızı özelleştirin veya şirket logosu ekleyin.

Özellikler: FlukeView Forms Yazılımı ve kablosu

Teknik Özellikler

FVF-SC2 ve FVF-Basic için işletim sistemi	Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista veya Windows 7
Minimum PC Donanımı	Pentium sınıfı veya daha iyi mikroişlemci
	32 MB RAM
	70 MB hard disk alanı (kurulum için 100 MB)
	Seri veya USB port

Windows 2000, XP, Windows NT 4.0 veya Windows Vista'da yazılımı yüklemek için Yönetici Haklarına sahip olmak gerekir

Mekanik ve Genel Özellikler

Boyut	203 x 100 x 50 mm
Ağırlık	545 g

Modeller



F -11A/1000V-FG

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke TURKIYE

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com.tr

©2025 Fluke Corporation. All rights reserved.

Data subject to alteration without notice.

04/2025

Mer information:

U.S.A. (800) 443-5853 TR +31 (0)40 267 5100 Canada
(905) 890-7600 Övrigt +1 (425) 446-5500

**Modification of this document is not permitted
without written permission from Fluke Corporation.**