

## Datos técnicos

## 2638A-20chkit | Kit de expansión de 20 canales para 2638A



### Descripción general del producto: 2638A-20chkit | Kit de expansión de 20 canales para 2638A

The 2638A-20CHKIT consists of one 2638A-RLY extra relay card (4410452) and one 2638A-100 universal input connector (4410418). This kit allows for easy 20-channel user-installable expansion for your 20- or 40-channel model or an extra backup relay card and input module for your 60-channel system. These kits may be installed by the user without the need for recalibration.

## Modelos



### **2638A-20CHKIT**

Kit de expansión de 20 canales para 2638A (incluye un panel de relé y un conector 2638A-100)

---

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU.**  
**(800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**

**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**

**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**  
Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/es-cl](http://www.fluke.com/es-cl)

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
04/2025

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**