

Datos técnicos

## Adaptador para sonda de voltaje/corriente Fluke BTL-A



### Descripción general del producto: Adaptador para sonda de voltaje/corriente Fluke BTL-A

Adaptador de sonda de voltaje/corriente para los analizadores de baterías Fluke serie 500. El BTL-A permite la conexión de conductores de comprobación con conectores tipo banana o adaptadores tipo pinza de corriente estándar de 4 mm. Permite que el analizador de baterías serie BT521 tome medidas de voltaje de CA y CC mediante de las pinzas de corriente para CA/CC Fluke i410.

## Modelos



### Fluke BTL-A

Voltage/Current Probe Adapter

---

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**

Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU.**

**(800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**

**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**

**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**

Tel: +1 (425) 446-5500

[www.fluke.com/es-cl](http://www.fluke.com/es-cl)

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.

04/2025

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**