

FlukeView Forms -ohjelmisto ja kaapeli



Tärkeimmät ominaisuudet

FlukeView® Forms -ohjelmiston avulla kannettavien testilaitteiden tiedonkeruutoimintoja voidaan hyödyntää vaikeidenkin ongelmien ratkaisemiseen. Mittarien lukemat voidaan ladata FlukeView Forms® -ohjelmistoon suunta

Ohjelmiston avulla voidaan tarkastella ja vertailla jopa kuuden mittarin tietoja samassa asiakirjassa. Pelkkä mittari ei pysty tarjoamaan tällaisia analysointimahdollisuuksia.

FlukeView® Forms -ohjelmiston mukana toimitetaan vakiolomakkeet analysointia ja raportointia varten. Näillä pääset alkuun ja voit näyttää tietoja taulukoissa ja kätevissä kaavioissa. Voit tehdä lomakkeisiin huomautuksia erikoisista tap

Tallenna tietoja tai jaa niitä muiden työntekijöiden tai asiakkaiden käyttöön joko tulostamalla lomakkeet tai viemällä ne muihin ohjelmistoihin. Muut työntekijät tai asiakkaat voivat myös ladata ilmaisen FlukeView® Demo/Reader -ohjelma

FlukeView Forms -ohjelmiston yhteensopivuustaulukko

FVF-lisävaruste Tarvike

FVF-UG	Vain ohjelmistopäivitys, Fluke 280-sarja, 568, 975, 983
FVF-SC1	Fluke 53-II, 54-II, 87-IV*, 89-IV*
FVF-SC2	Fluke 280-sarja, 53-II B, 54-II B, 789, 1550B, 1653, 180-sarja*
FVF-SC4	Fluke 8808A, 8845A, 8846A, 45*
FVF-BASIC	Fluke 280-sarja, 789, 1550B, 1653, 180-sarja*

Kaapeli**

Ei sisällä kaapelia
Serial / IRDA
USB / infrapuna
USB / sarja
USB / infrapuna

Sovelluksen taso

FVF Full (sisältää Designerin)
FVF BASIC

FVF-SC5

8808A, 8845A, 8846A, 45*

USB / sarja

* vanhentunut

** Microsoft Windows NT 4.0 -käyttöjärjestelmä ei tue USB-kaapeleita

FlukeView® Forms -ohjelmiston käyttäminen yleismittareiden, lämpömittareiden†, eristysvastusmittareiden ja ProcessMeter™-työkalujen kanssa

Fluke 189-, Fluke 1550B-, Fluke 89 IV- ja Fluke 53/54 II -sarjan laitteiden sisäisiin muisteihin voi tallentaa satoja lukemia, jotka voi ladata myöhemmin FlukeView® Forms -ohjelmistoon. Mittareilla, joissa ei ole sisäistä muistia (esim

FlukeView® Forms kirjaa myös tietojen analysointia helpottavia tapahtumia. Tämä ainutlaatuinen tietojen tallennusmenetelmä tuottaa tavallista yksityiskohtaisempia tuloksia, kun signaali vaihtelee merkittävästi. Mittauksen liipaisevan s

FlukeView® Forms -ohjelmiston käyttäminen Fluke 1653 -asennustesterin kanssa†

Fluke 1653 -asennustesteriin voi tallentaa jopa 500 testitulosta. Jokaisen mittauksen tietoihin sisältyvät valittu mittaustoiminto ja käyttäjän valittavissa olevat mittausmäärittelyt. Tulokset voidaan ladata ammattimaisten raporttien valmistelua varten. N

† Ei ole tuettu FlukeView Forms Basic -versiossa

Tuotekatsaus: FlukeView Forms -ohjelmisto ja kaapeli

FlukeView® Forms -ohjelmistolla saat täyden tehon maailman kestävimmistä ja tarkimmista kannettavista testityökaluista.

Fluke vastaa raportointi- ja dokumentointitarpeiden lisääntymiseen FlukeView Forms -ohjelmistolla. FlukeView Forms -ohjelmisto tehostaa käyttöä mahdollistamalla yksittäisten lukemien ja mittausarjojen dokumentoinnin, tallentamisen ja analysoinnin sekä niiden muuntamisen haluttuihin dokumentteihin.

Saatavilla on useita versioita tietojen lataamiseen käytettävän kaapelityypin ja tarvittavien raportointiominaisuuksien mukaan. FlukeView Forms -ohjelmistosta on saatavilla kaksi tasoa: FlukeView Forms Basic ja FlukeView Forms plus Designer. FlukeView Forms Basic -tasoa voidaan käyttää itsenäisesti mittauksien lataamiseen ja tallennettavien sekä tulostettavien raporttien luomiseen. FlukeView Forms plus Designer mahdollistaa nykyisten lomakkeiden muokkaamisen ja uusien lomakkeiden luomisen yksilöllisten raportointitarpeiden mukaisesti. Voit esimerkiksi lisätä raporttiin yrityksesi logon tai otsikon. Katso lisätietoja [Ominaisuudet]-välilehdeltä.

Toimintojen vertailu

Toiminnot	FlukeView® Forms Basic	FlukeView® Forms plus Designer
Tiedonsiirto mittauslaitteesta tietokoneeseen	X	X
Vakiolomakkeiden määrä	2	9
Vakiolomakkeiden muokkaustoiminto	Ei	Kyllä
Sisältää FlukeView® Forms Designerin lomakkeiden muokkaamista varten	Ei	Kyllä
Samanaikaisesti tarkasteltavien mittarien lukumäärä	1	8
Samanaikaisesti käytettävien FlukeView Forms -sovellusten määrä	1	4
Mahdollisuus muokata raportissa näkyvää yrityksen nimeä	Ei	Kyllä

Monisivuisten lomakkeiden tuki

Ei

Kyllä

FlukeView Forms tukee seuraavia mittauslaitteita:

- Fluke 1550B -eristysvastusmittari
- Fluke 1653 / 1653B / 1654B / 1662 / 1663 / 1664FC -asennustesteri
- Fluke 180 -sarja
- Fluke 287 ja 289
- Fluke 45
- Fluke 53-II B ja 54-II B
- Fluke 568 -infrapunalämpömittari
- Fluke 789 ProcessMeter
- Fluke 8808A
- Fluke 8845A/8846A
- Fluke 89-IV ja 87-IV
- Fluke 975 AirMeter
- Fluke 983 -hiukkaslaskuri

Koska FlukeView Forms tukee useita mittauslaitteita, käyttäjän tarvitsee asentaa ja opetella vain yksi ohjelmistosovellus voidakseen hyödyntää kaikkien mittauslaitteiden ominaisuudet.

Valitse vaatimuksiasi vastaava mallinumero alta:

Mallinumero	Kuvaus	Kaapeli	Sovelluksen taso
FVF-UG	Vain ohjelmistopäivitys, versiosta FVF Basic versioon FlukeView Forms plus Designer**	Ei sisällä kaapelia	FlukeView Forms plus Designer
FVF-SC1	Fluke 53-II, 54-II, 87-IV*, 89-IV*	Sarja / IRDA	
FVF-SC2	Fluke 280-sarja, 53-II B ja 54-II B, 789, 1550B, 1653B, 568, 180-sarja*	USB / infrapuna	
FVF-SC4	Fluke 8808A, 8845A, 8846A, 45*	USB / sarja	
FVF-BASIC	Fluke 280-sarja, 789, 1550B, 1653B, 180-sarja*	USB / infrapuna	FlukeView Forms BASIC
FVF-SC5	Vain ohjelmisto**	Ei sisällä kaapelia	

* vanhentunut

** Microsoft Windows NT 4.0 -käyttöjärjestelmä ei tue USB-kaapeleita

FlukeView® Forms Basic (FVF-BASIC)

Fluke 280- ja 180-sarjan sekä 789- ja 1550B-mittarien käyttäjät, jotka eivät tarvitse kaikkia FlukeView Forms -ohjelmiston ominaisuuksia, voivat valita FlukeView® Basic -perusversion. Tiedot voidaan siirtää mittarista tietokoneeseen ja mittausarvot näyttää jommallakummalla vakiolomakkeella joko taulukossa tai graafisessa muodossa. Jos tarvitset enemmän lomakkeita tai haluat muokata lomakkeita FlukeView® Forms Designer -ohjelmalla, päivitä käyttöösi FlukeView® Forms -versio 3.3 ja FVF-UG.

FlukeView® Forms Upgrade -päivitys (FVF-UG)

Voit laajentaa Fluke-mittauslaitteidesi tehoa valitsemalla FlukeView Forms Basic -ohjelmiston FlukeView® Forms Software Upgrade -ohjelmistopäivityksen.

Asentamalla FlukeView® Forms Software Upgrade -päivityksen saat seuraavat edut:

Jopa kuuden eri mittarin tietojen tarkastelu ja vertailu välittömästi samassa asiakirjassa – monipuoliset analysointimahdollisuudet, joita yksittäiset mittarit eivät voi tarjota.

Päivitettyjen analyysi- ja raporttilomakkeiden avulla voit näyttää tiedot hyödyllisinä taulukkoina, käyrinä tai kaavioina. Lisäksi voit lisätä lomakkeisiin huomautuksia yksittäisten tapahtumien korostamista varten.

FlukeView® Forms plus Designerin avulla voit myös muokata raportteja tai lisätä lomakkeeseen yrityksesi logon.

Tekniset tiedot: FlukeView Forms –ohjelmisto ja kaapeli

Tekniset tiedot	
FVF-SC2- ja FVF-Basic-mallien käyttöjärjestelmä	Windows 98 Second Edition, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista or Windows 7
Tietokonealaeiston vähimmäisvaatimukset	Vähintään Pentium-tasoinen suoritin
	32 Mt RAM-muistia
	70 Mt vapaata kiintolevytilaa (100 Mt asennusta varten)
	Sarja- tai USB-liitäntä

Ohjelmiston asentamiseen Windows 2000-, XP- Windows NT 4.0- tai Windows Vista -käyttöjärjestelmiin tarvitaan järjestelmänvalvojan oikeudet.

Mekaaniset ja yleiset tiedot	
Koko	203 x 100 x 50 mm
Paino	545 g

Mallit



F -11A/1000V-FG

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Finland Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 VANTAA
Puh.: 0800 111 862
E-mail: cs.fi@fluke.com
www.fluke.fi

©2025 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet
pidätetään. Oikeudet muutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta pidätetään.
04/2025

**Tätä asiakirjaa ei saa muokata ilman Fluke
Corporationin kirjallista lupaa.**