

Fiche technique

## A40B-ADAPT/LCN LC | Adaptateur inter-série femelle vers N mâle



### Présentation du produit: A40B-ADAPT/LCN LC | Adaptateur inter-série femelle vers N mâle

This adapter enables connecting the N-type input connectors of A40B shunts rated 20 A or less with sources that have male LC current connectors.

## Modèles



### **A40B-ADAPT/LCN**

Adaptateur inter-série femelle vers N mâle

---

*Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.*

**Fluke France SAS**  
20 Allée des érables  
93420 Villepinte  
France  
Téléphone: +33 17 080 0000  
E-mail: [cs.fr@fluke.com](mailto:cs.fr@fluke.com)  
[www.fluke.com/fr-fr](http://www.fluke.com/fr-fr)

©2025 Fluke Corporation. Tous droits réservés.  
Informations modifiables sans préavis.  
04/2025

**La modification de ce document est interdite sans l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**