

FVF-SC4 | FlukeView Forms avec câble pour 8845/8846



Présentation du produit: FVF-SC4 | FlukeView Forms avec câble pour 8845/8846

Dopez la puissance des outils de test portables les plus robustes et les plus précis du marché grâce au logiciel de documentation FlukeView® Forms.

Pour faire face aux besoins croissants en matière de génération de rapport et de documentation, Fluke propose son logiciel de documentation FlukeView Forms. Le logiciel FlukeView Forms accroît la puissance des outils de test Fluke en vous permettant de documenter, d'enregistrer et d'analyser des mesures, individuellement ou conjointement, pour ensuite les convertir en documents de qualité professionnelle.

FlukeView® Forms Basic (FVF-BASIC)

Les utilisateurs des séries Fluke 280 et 180 et des modèles 789 et 1550B qui n'ont pas besoin de toute la puissance de FlukeView Forms peuvent opter pour la version FlukeView® Basic. Transférez des points de données de votre instrument vers votre PC et utilisez les deux formulaires standard, non personnalisables, pour afficher vos relevés sous forme de tableau ou de graphique. Si vous souhaitez bénéficier d'un choix plus vaste de formulaires ou utiliser FlukeView® Forms Designer pour personnaliser vos formulaires, passez à la version 3.3 de FlukeView® Forms au moyen de FVF-UG.

Tableau de compatibilité FlukeView Forms

Référence du modèle	Description	Câble	Niveau d'application
FVF-UG	Mise à niveau logicielle uniquement de FVF Basic vers FlukeView Forms plus Designer**	Câble non fourni	
FVF-SC2	Fluke Série 280, 53-II B et 54-II B, 789, 1550B, 1653, 180*	USB/IR	FlukeView Forms plus Designer
FVF-SC4	Fluke 8808A, 8845A, 8846A, 45*	USB/Série	
FVF-BASIC	Fluke Série 280, 789, 1550B, 1653, 180*	USB/IR	FlukeView Forms BASIC
FVF-SC5	Logiciel uniquement**	Câble non fourni	

* Obsolète

** Pour tous les instruments répertoriés dans le tableau

FlukeView Forms prend en charge les appareils suivants :

- Fluke 287 et 289 (modèle FVF-SC2)
- Multimètres numériques Fluke série 180 (modèle FVF-SC2)
- Testeurs d'installation Fluke 1653 (modèle FVF-SC2)
- Mégohmmètre Fluke 1550B (modèle FVF-SC2)
- Thermomètres Fluke 53-II et 54-II (modèle FVF-SC1)
- Multimètres numériques Fluke 87-IV et 89-IV (modèle FVF-SC1)
- Multimètre d'établi Fluke 45 (modèle FVF-SC3)
- ProcessMeter™ Fluke 789 (modèle FVF-SC2)

Modèles



FVF-SC4

FlukeView Forms avec câble pour 8845/8846

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com/fr

©2025 Fluke Corporation. Tous droits réservés.

Informations modifiables sans préavis.
04/2025

En savoir plus:

Middle East/Africa
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**