

Dati tecnici

Indicatore di rotazione dei motori e delle fasi Fluke 9062



Caratteristiche principali

- Indicazione trifase
- Indicazione di rotazione di fase
- Indicazione della direzione di rotazione dei motori
- Determinazione senza contatto della direzione di rotazione dei motori durante il loro funzionamento

Descrizione generale del prodotto: Indicatore di rotazione dei motori e delle fasi Fluke 9062

Esclusivo indicatore di rotazione delle fasi con la funzionalità di rotazione dei motori

Fluke 9062 è l'unico strumento che fornisce un'indicazione sul senso di rotazione delle fasi e dei motori, con il vantaggio di rilevazione senza contatto. Ideato appositamente per gli ambienti commerciali e industriali, Fluke 9062 fornisce una rapida indicazione della rotazione trifase mediante l'utilizzo dei cavi di test in dotazione. Inoltre è possibile utilizzarlo per determinare la rotazione nei motori trifase sincroni e asincroni. La rilevazione senza contatto è ideale per motori in cui l'albero non è visibile. Le sonde di test in dotazione offrono una chiusura variabile che consente contatti sicuri, anche nel caso di prese industriali.

Dati tecnici: Indicatore di rotazione dei motori e delle fasi Fluke 9062

| Specifiche tecniche | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Gamma tensione | Fino a 400 V |
| Visualizzazione di fase | 120 - 400 V AC |
| Gamma di frequenza | 2 - 400 Hz |
| Timer operativo | Continuo |
| Specifiche ambientali | |
| Temperatura di esercizio | da 0 °C a 40 °C |
| Altezza operativa | Fino a 2000m. |
| Umidità (senza condensa): | dal 15 % all'80 % |
| Resistenza alla polvere/acqua | IP 40 |
| Conformità con le norme di sicurezza | |
| Sicurezza elettrica | EN 61010, |
| | EN 61557-7 |
| Categorie di sovratensioni | CAT III, 300 V |
| Specifiche generali e meccaniche | |
| Dimensioni | 124 x 61 x 27 mm |
| Peso | 1 x 9 V |
| Batterie | 1 x 9 V |
| Garanzia | 2 anni |

Modelli



Fluke 9062

Fluke 9062 Motor and Phase Rotation Indicator

Indicatore di rotazione dei motori e delle fasi

- 3 puntali
- 3 sonde
- 3 pinzette a coccodrillo
- Batteria 9V
- Manuale d'uso

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20861 Brugherio (MB)
Tel: +39 02 3600 2000
E-mail: cs.it@fluke.com
www.fluke.it

©2025 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.
Dati passibili di modifiche senza preavviso.
03/2025

**Non sono ammesse modifiche al presente
documento senza autorizzazione scritta da parte
di Fluke Corporation.**