

Technische gegevens

Fluke BTL-A spannings-/stroomsterkte-probeadapter



Productoverzicht: Fluke BTL-A spannings-/stroomsterkte-probeadapter

Spannings-/stroom-probeadapter voor de Fluke 500-serie batterijanalyzers. De BTL-A maakt aansluiting van standaard meetsnoeren met 4 mm-banaanstekkers of een stroomtangadapter mogelijk. Hiermee kan de BT521 batterijanalyser AC- en DC-spanning en -stroom meten met behulp van de Fluke i410 AC/DC-stroomtang.

Modellen



Fluke BTL-A

Voltage/Current Probe Adapter

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Belgium N.V.
Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: +32 2402 2100
E-mail: cs.be@fluke.com
www.fluke.be

©2025 Fluke Corporation. Alle rechten
voorbehouden.

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving
voorbehouden.

03/2025

**Wijziging van dit document is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Fluke
Corporation.**