


Technische gegevens

## Fluke BCR Nul-ohmkalibratieweerstand



### Productoverzicht: Fluke BCR Nul-ohmkalibratieweerstand

Nul-ohmkalibratieweerstand voor de Fluke 500-serie batterijanalyzers, voor geautomatiseerde nulpunktkalibraties in alle functiebereiken. Telkens na het vervangen van een meetprobe moet er een nulpunktkalibratie worden uitgevoerd.

## Modellen



### Fluke BCR

Zero ohm Calibration Resistor

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Belgium N.V.**  
Kortrijksesteenweg 1095  
B9051 Gent  
Belgium  
Tel: +32 2402 2100  
E-mail: [cs.be@fluke.com](mailto:cs.be@fluke.com)  
[www.fluke.be](http://www.fluke.be)

©2025 Fluke Corporation. Alle rechten  
voorbehouden.

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving  
voorbehouden.

03/2025

**Wijziging van dit document is niet toegestaan  
zonder schriftelijke toestemming van Fluke  
Corporation.**