Datos técnicos

Bomba de vacío | Bomba de vacío: las bombas de vacío y las interconexiones se necesitan para controlar la presión inferior a la atmosférica y evacuar la campana de cristal.

Modelos

Bomba de vacío

Bomba de vacío: las bombas de vacío y las interconexiones se necesitan para controlar la presión inferior a la atmosférica y evacuar la campana de cristal.

Póngase en contacto con Fluke Calibration para obtener información acerca de la configuración y los modelos apropiados.

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU.
(800) 443-5853
En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100
En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-cl
©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
04/2025

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.