

Technische daten

GEO Erdungsmessgerät Fluke 1625-2











Wichtigste Merkmale

Spießloses Verfahren

Mit dem Erdungsmessgerät Fluke 1625-2 lassen sich Erdschleifenwiderstände einfach mit Stromzangen messen. Bei diesem Messverfahren werden zwei Zangen um den Tiefenerder gelegt und mit dem Messgerät verbunden. Es werden keine Erdungsspieße verwendet. Über eine der Zangen wird eine bekannte Festspannung induziert, und mit der zweiten Zange wird der Strom gemessen. Dann ermittelt das Messgerät automatisch den Widerstand des Tiefenerders. Diese Messmethode lässt sich nur anwenden, wenn an dem zu messenden Gebäude oder der zu messenden Struktur ein Erdungssystem angeschlossen ist. Dies ist jedoch meist der Fall. Wenn wie in vielen Wohngebieten nur eine Masseleitung vorhanden ist, erbringt das spießlose Verfahren keinen akzeptablen Wert, und das Spannungsfall-Messverfahren muss angewendet werden.

Für das spießlose Verfahren müssen die Tiefenerder nicht getrennt werden, so dass das angeschlossene Erdungssystem während der Prüfung intakt bleibt. Die Tage des enormen Zeitaufwands für das Platzieren und Anschließen von Spießen an jedem Tiefenerder in der Anlage sind endlich vorbei. Das spart viel Zeit. Sie können Erdungsmessungen in Gebäuden, an Strommasten und überall dort vornehmen, wo ein Zugang zum Erdreich nicht möglich ist.

Das Messgerät mit dem größten Funktionsumfang

Fluke 1625-2 ist ein einzigartiges Erdungsmessgerät, das alle vier verbreiteten Arten der Erdungsmessung ausführen kann.



- 3- und 4-poliges Spannungsfallverfahren (mit Spießen)
- 4-polige Erdwiderstandsmessung (mit Spießen)
- Selektive Messung (mit einer Zange und Spießen)
- Spießlose Messung (nur mit zwei Zangen)

Produktübersicht: GEO Erdungsmessgerät Fluke 1625-2

Das GEO Erdungsmessgerät Fluke 1625-2 bietet Funktionen für die Datenspeicherung und den Download über einen USB-Anschluss. Erstklassiges Zubehör dient zur Vereinfachung und Verkürzung der Messzeit.

- 3- und 4-poliges Spannungsfallverfahren und Erdschleifenwiderstandsmessung
- 4-polige Erdwiderstandsmessung
- Selektive Messung an Tiefenerdern mit 1 Stromzange
- Spießlose Messung an Tiefenerdern mit 2 Stromzangen
- Schutzart IP56 für den Außenbereich
- Robuste Tragetasche
- USB-Datenspeicherung und -übertragung

Außerdem ist das Messgerät benutzerfreundlich. Bei jeder Messung gibt das Messgerät an, welche Spieße oder Stromzangen angeschlossen werden müssen, und der große Drehschalter lässt sich auch mit Handschuhen bedienen.

Technische Daten: GEO Erdungsmessgerät Fluke 1625-2

Allgemeine technische Daten		
Speicher	Inteer Speicher für bis zu 1500 Datensätze und Zugriff über den USB-Anschluss	
Messfunktionen	Spannung und Frequenz von Interferenzen, Erdungswiderstand 3- und 4-polig mit/ohne Stromzange, Widerstand mit 2-Leiterverfahren mit AC, 2- und 4-Leiterverfahren mit DC	
Anzeige	4 Stellen (Anzeigeumfang 2999) - 7-Segment-LCD, mit verbesserter Ablesbarkeit	
Bedienung	Zealer Drehschalter und Funktionstasten	
Temperaturbereich		
Betriebstemperatur	-10 °C bis 50 °C	
Temperatur bei Lagerung	-30 °C bis 60 °C	
Temperaturkoeffizient	± 0,1 % vom Messwert/°C < 18 °C > 28 °C	
Schutzart	IP 56 für Gehäuse, IP 40 für Baeriefach gemäß EN 60529	
Max. Spannung	Waung – Buchse "Zange" zu Buchse E, ES, S oder H	
	$U_{\rm eff} = 0 \text{ V}$	
	Buchsen E, ES, S oder H untereinander in einer beliebigen Kombination, max. U _{ueff} = 250 V (zutreffend bei unsachgemäßer Anwendung)	
Sicherheit	Schutz durch doppelte und/oder verstärkte Isolierung. Max. 50 V gegen Erde gemäß IEC 61010-1. Verschmutzungsgrad 2	
Qualitätsnorm	Entwickelt, konzipiert und gefertigt nach DIN ISO 9001	
Fremdfeldeinfluss	Erfüllt Forderungen von DIN 43780 (8/76)	
Stromversorgung	6 x 1,5 V Alkalibaerien (IEC LR6 oder Typ AA)	



Betriebsdauer	Mit IEC LR6/Typ AA: typ. 3.000 Messungen (R_E+R_H \Box 1 k Ω)			
Deti iensuauei	Mit IEC LR6/Typ AA: typ. 6.000	Messungen (R _E + R	_H > 10 kΩ)	
Abmessungen (B x H x T)	250 x 133 x 187 mm			
Gewicht	🛮 1,1 kg ohne Zubehör 7,6 kg inkl. Zubehör und Baerien in Tragetasche			
Gehäusematerial	Polyester			
Messung der Interferenzspa	annung DC + AC (U _{st})			
Messverfahren	Vollweggleichrichtung			
Messbereich	1 V bis 50 V			
Anzeigebereich	0,0 V bis 50 V			
Auflösung	0,1 V			
Frequenzbereich	DC/AC 45 Hz bis 400 Hz Sinus			
Genauigkeit	± (5 % vom Messwert + 5 Zähl	± (5 % vom Messwert + 5 Zählwerte)		
Messrate	ca. 4 Messungen/s			
Innenwiderstand	ca. 1,5 MΩ			
Max. Überlast	U _{eff} = 250 V			
Messung der Interferenzfre	quenz (F)			
Messverfahren	Periodendauermessung der Interferenzspannung			
Messbereich	6,0 Hz bis 400 Hz			
Anzeigebereich	16,0 Hz bis 299,9 Hz bis 999 Hz.			
Auflösung	0,1 Hz bis 1 Hz			
Bereich	1 V bis 50 V			
Genauigkeit	± (1% vom Messwert + 2 Zählwerte)			
Erdungswiderstand (RE)				
Messverfahren	Strom- und Spannungsmessung mit Messfühler nach IEC 61557-5			
Leerlaufspannung	20/48 V AC			
Kurzschlussstrom	250 mA AC			
Messfrequenz	94, 105, 111, 128 Hz manuell oder automatisch gewählt (AFC) 55 Hz in Funktion R ¹			
Störspannungsunterdrückun g	120 dB (16 2/3 , 50 , 60, 400 Hz)			
Max. Überlast	U _{eff} = 250 V			
Technische Daten elektrisch	ne Messungen			
Eigenfehler od. Einflussgröße	Referenzbedingungen od. spez. Betriebsbereich	Bezeichnungsc ode	Prüfanforderungen in Übereinstimmung mit den relevanten Teilen von IEC 1557	Prüfart
Eigenabweichung	Referenzbedingungen	А	Teil 5, 6.1	R
Position	Referenzlage ± 90°	E1	Teil 1, 4.2	R
Versorgungsspannung	Grenzwerte laut Hersteller	E2	Teil 1, 4.2, 4.3	R
Temperatur	0 °C und 35 °C	E3	Teil 1, 4.2	Т

⁴ Fluke Corporation GEO Erdungsmessgerät Fluke 1625-2



Serienstörspannung	Siehe 4.2 und 4.3	E4	Teil 5, 4.2, 4.3	Т	
Messsonden- und Hilfserdelektrodenwiderstan d	0 bis 100 x R _A jedoch 🛭 50 kΩ	E5	Teil 5, 4.3	Т	
Systemfrequenz	99% bis 101% der Nennfrequenz	E7	Teil 5, 4.3	Т	
Systemspannung	85% bis 110% der Nennspannung	E8	Teil 5, 4.3	Т	
	$B = \pm (A + 1,15 \square E_{1}^{2} E_{2}^{2} E_{3}^{2} E_{4}^{2} E_{5}^{2} E_{6}^{2})$ Teil 5, 4.3				
	$B[\%] = \pm B/Bezugswert \times 100 \%$	%			
Betriebsfehler	A = Eigenabweichung E _n = Abweichungen R = Routinetest T = Typtest				
Messbereich	0,020 Ω bis 300 kΩ				
	0,001 Ω bis 2,999 Ω				
	$3,00~\Omega$ bis $29,99~\Omega$				
A manatara banasa tah	30,0 Ω bis 299,9 Ω				
Anzeigebereich	0,300 kΩ bis 2,999 kΩ				
	3,00 kΩ bis 29,99 kΩ				
	30,0 kΩ bis 299,9 kΩ				
	0,001 Ω				
	0,01 Ω				
Auflägung	0,1 Ω				
Auflösung	1 Ω				
	10 Ω				
	100 Ω				
Genauigkeit	± (2 % vom Messwert + 2 Zählwerte)				
Betriebsfehler	± (5 % vom Messwert + 5 Zählwerte)				
Messzeit	Typisch 8 s mit fester Frequenz, max. 30 s mit AFC und vollständigem Durchlauf aller Messfrequenzen				
Zusatzfehler durch Messsonden- und Hilfserderwiderstand	$R_{H}(R_{S} + 2000 \Omega)/R_{E} \times 1,25 \times 10^{-6} \% + 5 Zählstellen$				
Messfehler von $R_{\scriptscriptstyle H}$ und $R_{\scriptscriptstyle S}$	Typ. 10 % of $R_E + R_S + R_H$				
Max. Messsondenwiderstand	Π 1 ΜΩ				
Max. Hilfserderwiderstand	Δ1 ΜΩ				
Automatischa Überprüfung au	ıf Finhaltı ıng des Fehlers nach II	EC 61EE7 E			

Automatische Überprüfung auf Einhaltung des Fehlers nach IEC 61557-5. Ist nach der Messung von Sonden-, Hilfserder- und Erdungswiderstand aufgrund der Einflussverhältnisse ein Messfehler größer 30 % anzunehmen, so erscheint ein Wasymbol im Display sowie der Hinweis auf zu großen RS oder RH.

Automatische Umschaltung der Messauflösung in Abhängigkeit vom Messsonden- und Hilfserderwiderstand R_H



	< 300 Ω		
RH mit $U_{Mess} = 48 \text{ V}$	<6Ω		
	< 60 Ω		
	< 600 Ω		
	< 250 Ω		
201/	< 2,5 kΩ		
RH mit $U_{Mess} = 20 \text{ V}$	< 25 kΩ		
	< 250 kΩ		
	1 mΩ		
Auflägung	10 mΩ		
Auflösung	100 mΩ		
	1 Ω		
Selektive Erdungswiderstar	ndsmessung (R _E Stromzange)		
Messverfahren	Strom- und Spannungsmessung mit Messsonde nach EN 61557-5 und Messung des Stroms im Einzelzweig mit zusätzlicher Stromzange (zum Patent angemeldet).		
Leerlaufspannung	20/48 V AC		
Kurzschlussstrom	250 mA AC		
Messfrequenz	94, 105, 111, 128 Hz manuell oder automatisch gewählt (AFC), 55 Hz (R ¹)		
Störspannungsunterdrückun g	120 dB (16 2/3, 50, 60, 400 Hz)		
Max. Überlast	Max. U _{ueff} = 250 V (Messung wird nicht gestartet)		
Messbereich	0,020 Ω bis 300 kΩ		
	$0,001~\Omega$ bis $2,999~\Omega$		
	$3,00~\Omega$ bis $29,99~\Omega$		
Anzeigebereich	$30,0~\Omega$ bis $299,9~\Omega$		
	0,300 kΩ bis 2,999 kΩ		
	3,00 kΩ bis $29,99$ kΩ		
	0,001 Ω		
	0,01 Ω		
Auflösung	0,1 Ω		
	1 Ω		
	10 Ω		
Genauigkeit	± (7 % vom Messwert + 2 Zählwerte)		
Betriebsfehler	± (10 % vom Messwert + 5 Zählwerte)		
Zusatzfehler durch Messsonden- und Hilfs- erderwiderstand typ.	$R_{H}(R_{S} + 2000 \Omega)/R_{ETOTAL} \times 1,25 \times 10^{-6} \% + 5 \text{ digits}$		
Messfehler von R _H und R _s	Typ. von 10 % von R _{ETOTAL} + R _S + R _H		



Messzeit	Typ. 8 s mit einer Festfrequenz, max. 30 s mit AFC und vollständigem Durchlauf aller Messfrequenzen.			
Mindeststrom im zu messenden Einzelzweig	0,5 mA	Mit Stromwandler (Stromzange) (1000:1)		
	0,1 mA	Mit Stromwandler (200:1)		
Max. Störstrom durch Stromwandler	3 A	Mit Stromwandler (1000:1)		
1. Mit empfohlenen Stromwa	ndle (Stromzangen).			
Widerstandsmessung (R~)				
Messverfahren	Spannung- und Strommessun	Spannung- und Strommessung		
Messspannung	20 V AC, Rechteck			
Kurzschlussstrom	> 250 mA AC			
Messfrequenz	94, 105, 111, 128 Hz manuell	oder automatisch gewählt (AFC)		
Messbereich	0,020 Ω bis 300 kΩ	0,020 Ω bis 300 kΩ		
	0,001 Ω bis 2,999 Ω			
	$3,00~\Omega$ bis $29,99~\Omega$			
A seed on the seed of	30,0 Ω bis 299,9 Ω			
Anzeigebereich	$300~\Omega$ bis $2999~\Omega$			
	3,00 kΩ bis 29,99 kΩ			
	30,0 kΩ bis 299,9 kΩ			
	0,001 Ω			
	0,01 Ω			
A	0,1 Ω			
Auflösung	1 Ω			
	10 Ω			
	100 Ω			
Genauigkeit	± (2 % vom Messwert + 2 Zähl	werte)		
Betriebsfehler	± (5 % vom Messwert + 5 Zählwerte)			
Messzeit	Typisch 6 Sekunden			
Max. Interferenzspannung	24 V, bei höheren Spannungen wird keine Messung gestartet			
Max. Überlast	U _{ueff} = max. = 250 V			
Widerstandsmessung (R D	C)			
Messverfahren	Strom- und Spannungsmessung gemäß IEC 61557-4 möglich			
Spannung messen	20 V DC			
Kurzschlussstrom	250 mA DC			
Messwertbildung	Bei der 4-poligen Messung können die Leitungen H, S, ES ohne Zusatzfehler verlängert werden. Widerstände > 1 Ω in Leitung E können Zusatzfehler von 5 m Ω / Ω verursachen.			
Messbereich	0,020 Ω bis 300 kΩ			



Anzeigebereich	0,001 Ω bis 2,999 Ω	
	$3,00~\Omega$ bis $29,99~\Omega$	
	30,0 Ω bis 299,9 Ω	
	$300~\Omega$ bis $2999~\Omega$	
	3,0 kΩ bis 29,99 kΩ	
	30,0 kΩ bis 299,9 kΩ	
	0,001 Ω	
	0,01 Ω	
	0,1 Ω	
Auflösung	1 Ω	
	10 Ω	
	100 Ω	
Genauigkeit	± (2 % vom Messwert + 2 Zählwerte)	
Betriebsfehler	± (5 % vom Messwert + 5 Zählwerte)	
Messrate	ca. 2 Messungen/s	
Messzeit	Typisch 4 Sekunden, einschließlich Umkehrung der Polarität (2-polig oder 4-polig)	
Maximale Interferenzspannung	🛮 3 V AC oder DC, bei größeren Spannungen wird keine Messung gestartet	
Maximale Induktivität	2 H (Henry)	
Max. Überlast	U _{eff} = 250 V	

Kompensation des Leitungswiderstands (R_K)

 $Kompensation \ des \ Leitungswiderstands \ (R_{K}) \ kann \ in \ Funktionen \ R_{E} \ 3-polig, \ R_{E} \ 4-polig \ (Stromzange), \ R \ AC \ und \ R \ DC \ 2-polig \ aktiviert \ werden$

Messwertbildung	$R_{Anzeige} =$	R _{gemessen} -	R _{kompensiert} *

^{*} Vorgabewert RK = $0,000 \Omega$, variabel im Bereich von 0,000 bis $29,99 \Omega$ durch Messabgleich.

Spießlose Erdschleifenmessung (Zwei Stromzangen, spießlos)

Schalterposition	RA 4-polig (Zwei Stromzangen, spießlos)
Auflösung	$0,001~\Omega$ bis $0,1~\Omega$
Messbereich	$0,02~\Omega$ bis $199,9~\Omega$
Genauigkeit	± (7 % v. Mw.+ 3 Zählwerte)
Betriebsfehler	± (10% v. Mw.+ 5 Zählwerte)
Messspannung	Vm = 48 V AC (primär)
Messfrequenz	128 Hz
Stromrauschen (IEXT):	Max. IEXT = 10 A (AC) (RA < 20Ω)
	Max. IEXT = $2 \text{ A (AC) (RA} > 20 \Omega)$

Messprinzip: Spießlose Messung von Widerstand in geschlossenen Schleifen unter Verwendung von zwei Stromwandle. Automatische Bereichswahl.

Die Informationen hinsichtlich spießloser Erdschleifenmessungen sind nur gültig, wenn sie zusammen mit den empfohlenen Stromzangen bei angegebenem Mindestabstand verwendet werden.



Modelle



Fluke 1625-2

Fluke 1625-2 GEO Earth Ground Tester

Lieferumfang:

- GEO Erdungsmessgerät
- Benutzerhandbuch
- Akkus
- Kurzbedienungsanleitung
- USB-Kabel



Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.

Fluke Austria GmbH

Liebermannstraße F01
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 (0) 1 928 9503
E-Mail: roc.austria@fluke.nl
www.fluke.at
@2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
03/2025

Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche Genehmigung der Fluke Corporation geändert werden.

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen, Messgeräte und Anwendungsfragen Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45 E-Mail: techsupport.dach@fluke.com